

## Energiesparend Heizen – Machen Sie mit!

### Mieterinformation

---

#### Achten Sie auf ungehinderte Wärmeabgabe

- 🔥 Stellen Sie keine Möbel vor die Heizkörper.
- 🔥 Vermeiden Sie Vorhänge vor den Heizkörpern.
- 🔥 Benutzen Sie die Heizkörper nicht als Abstellfläche.

#### Lüften Sie kurz und kräftig

- 🔥 Vermeiden Sie ständig geöffnete Fenster (z.B. Kippfenster).
- 🔥 Lüften Sie stattdessen 3 x am Tag 5–10 Minuten, indem Sie querlüften (= mehrere Fenster gleichzeitig öffnen).

#### Sparen Sie auch nachts

- 🔥 Schliessen Sie nachts wenn möglich die Läden und Fenster. Falls Sie bei offenem Fenster schlafen, bitte immer die Thermostatventile auf Position Frostschutz (= Position \*) stellen.

#### Nutzen Sie die Thermostatventile

- 🔥 Die Mittelstellung (3) am Thermostatventil sollte einer Raumtemperatur von 20 °C entsprechen. Wenn sich diese Temperatur nicht automatisch einstellt, dann melden Sie es dem Hauswart.
- 🔥 Jedes Grad mehr Raumtemperatur steigert den Energieverbrauch um 6%. Für die einzelnen Räume empfehlen wir Ihnen folgende Einstellungen:

<b>Schulzimmer / Büros / Wohnräume</b>	Position 3	=	20 °C
<b>Schlafzimmer / Spiel- / Hobbyraum</b>	Position 2-3	=	17-20 °C
<b>Bad / Toilette</b>	Position 3-4	=	20-23 °C
<b>Diele / Flur</b>	Position 2	=	17 °C

- 🔥 Drehen Sie bei Abwesenheit von mehr als 2 Tagen die Thermostatventile eine Stufe zurück (z.B. von Pos. 3 auf 2).
- 🔥 Stellen Sie in selten benutzten Räumen wie Gästezimmern die Thermostatventile auf die Position 1–2. Sollte sich daraufhin Kondenswasser an den Fenstern bilden, dann erhöhen Sie die Einstellung.

#### Kontaktieren Sie den Hauswart

- 🔥 Informieren Sie ihn nicht nur, wenn Sie zu kalt haben, sondern ebenso, wenn es Ihnen zu warm ist.
- 🔥 Informieren Sie ihn, wenn die Heizung pfeift oder gurgelt.